

## **SCHLIESSANLAGE der Grund- und Mittelschule Velburg**

### **Gymnastikraum Grundschule**



#### **Schließberechtigung:**

Mo - Fr 18.00 - 22.00 Uhr

Zum Aktivieren der Daueröffnung, den Transponder für mind. 10 Sek. an den Wandleser halten (LED blinkt 3x grün, Akustik ertönt)

Zum Deaktivieren wieder Transponder 10 Sek. an den Wandleser halten (LED leuchtet grün und dann rot, Akustik ertönt)

### **Turnhalle**



#### **Schließberechtigung:**

Mo - Do 15.30 - 22.00 Uhr

Fr 13.30 - 22.00 Uhr

Sa - So 08.00 - 22.00 Uhr

Zum Aktivieren der Daueröffnung, den Transponder für mind. 10 Sek. an den Wandleser halten (LED blinkt 3x grün, Akustik ertönt)

Zum Deaktivieren wieder Transponder 10 Sek. an den Wandleser halten (LED leuchtet grün und dann rot, Akustik ertönt)